

Takpollare

1. Bruksanvisning

- Takpollare är avsedda som fästpunkter för hängställningar.
- De lämpar sig bäst för Classic-tak och dubbelfalsade plåttak.
- Vajern eller fästrepet fästs i den vertikala tappen på $\text{Ø } 30 \text{ mm}$ mitt i pollaren.
- Draget ska riktas i riktningen som pilen pekar.
- Åtdragningen av fästskruvarna ska kontrolleras efter den första våren.



2. Planering

- Pollarna monteras i riktning mot byggnadens taknock på 5–6 meters avstånd från varandra.
- Pollaren är utformad för ett drag om 5 kN.

3. Takpollarens mått och dimensionering

- Takpollarens axel är 280 mm lång.
- Om axelns längd inte räcker kan man beställa pollaren med en 590 mm lång axel.

4. Monteringsordning

- Kontrollera att pollaren inte hamnar på skarven.
- Bulta i sidan av takstolen fast en 4" x 4" stödläkt (eller 2 st. 2" x 4" stödläktar) med en längd på 1 500 mm.
- Stödläkten monteras med minst fem 8 mm länkbultar i takstolen. Brickor läggs under bulthuvudet.
- Ett $\text{Ø } 32 \text{ mm}$ hål borrar i mitten av stödläkten och pollarens axel skjuts igenom detta hål.
- Pollaren monteras nedanför taket med en 100 x 100 mm bricka och en M30-mutter, som medföljer produkten.
- Genomföringen tätas med den medföljande 5 mm tjocka EPDM-gummitätningen.

