

## Asennusohje: Kermikaton kiinnityslevy ilman mekaanista kiinnitystä

### 1. Yleistä

- KL3 kiinnityslevy bitumikermikaton asennuksiin alle 1:10 loiville kermikatoille.
- Kiinnityslevyä käytetään lumiesteiden, kattosiltojen, kattotikkaiden ja -portaiden asennuksiin bitumikermikatoilla.
- Kiinnitys täyttää tuotekohtaiset vaatimukset, mikäli tuote on asennettu tuotekohtaisten asennusohjeiden mukaisesti ja bitumikermikaton kiinnityslevyt tämän ohjeen mukaisesti.
- Viallista tuotetta ei saa käyttää.



### 2. Suunnittelu

- Kiinnityslevy on asennettava molemmin puolin bitumipintaista alus- / välihuopaa käyttäen. Alushuovan tulee olla hieman laippaa suurempi. Vesivek alushuopa on suunniteltu ja testattu yhteensopivaksi kiinnityslevyn asennuksiin.
- Kiinnityslevy soveltuu vedeneristyskattojen kiinnityksiin ilman mekaanista kiinnitystä loivilla alle 1:10 kaltevilla katoilla.
- Kiinnityslevyn päälle on asennettava pintahuopa. Vesivek pintahuopa on suunniteltu ja testattu yhteensopivaksi kiinnityslevyn asennuksiin.
- Kattoturvatuotteet asennetaan paikoilleen pintahuovan asennuksen jälkeen.
- Tarkista tuotekohtaisesta asennusohjeesta kiinnitysjako, sekä tarkemmat tuotekohtaiset asennusohjeet.
- Kiinnityslevyn ja sen asennukseen käytettävien Vesivek huopien tulee olla asennettu voimassa olevien asennusohjeiden mukaisesti eikä sitä saa muuttaa tai muokata.

### 3. Kiinnityslevyn osat

1. KL3 huopakaton asennuslevy	1 kpl
2. Vesivek alushuopa	1 kpl
3. Vesivek pintahuopa	1 kpl
4. Lukkoruuvi M8 x 30 mm hst	2 kpl
5. Mutteri M8 hst	2 kpl
6. EPDM kumitiiviste 5 x 25 mm	2 kpl

- Laitan mitat: 300 x 600 mm
- Materiaali: 2,02 mm LAD
- Alushuopa: 450 x 800 mm
- Materiaali: Katepal K-MS 170/3500 (TL2)
- Pintahuopa: 600 x 900 mm
- Materiaali: Katepal K-PS 170/5000 (TL2)



#### 4. Asennusjärjestys

- a) Tarkista, että kaikki osat vastaavat toimituslistaa ja tilausta.
- b) Laske kannakevälit ja merkitse kiinnityslevyjen paikat. Sijoita kiinnityslevyt vähintään 200 mm päähän katon reunoista, jotta pintakermin asennus on mahdollista.
- c) Asenna alushuopa valmistajan ohjeen mukaisesti.
- d) Aseta Lukkopultit pohjalevyn reikiin ja aseta pohjalevy alushuovan päälle.
- e) Aseta Vesivek pintakermi kiinnityslevyn päälle. Kuumenna pintahuopaa, jotta se liimautuu pohjahuopaan.
- f) Varmista, että kate on tiivis. Aseta EPDM-tiivisteet lukkopultteihin
- g) Aseta kiinnike EPDM-tiivisteeseen päälle ja kiinnitä kiinnike M8 HST muttereilla